

この度はお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず本書およびパッケージに記載しております注意事項をお読みください。

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

●プレートサイズ
約 H57mm×W13mm

●本体サイズ
約 H30×W33mm×L193mm

●本体重量
約 80g(電池別)

●材質
本体：PC
プレート：ステンレス

■次の表示区分は、表示内容を守らず誤ったお取り扱いをした場合に生じる危険や損害の程度を説明しています。

- ⚠ 警告 人が死亡や重傷を負う恐れがある。
- ⚠ 注意 人が損害を負うことや物的損害が発生する恐れがある。

⚠ 警告

- 発熱部分は大変高熱になりますので使用中や使用直後は、直接肌に触れないようにしてください。やけどの原因になります。
- 水に浸けたり、浴室内・湿気の多い場所および濡れた手でのご使用はしないでください。絶縁劣化やショートにより感電する恐れがあります。
- 引火性の(ガソリン、ベンジン、シンナー他)や可燃物の近くで使用および保管しないでください。爆発や火災の原因になります。
- 小児や幼児の手の届く所に保管しないでください。やけど・感電・ケガの原因になります。
- 絶対に分解したり、改造しないでください。火災・発火・感電・ケガの原因になります。
- 異常や不具合が生じた場合には、直ちに使用を中止し、販売店にご相談ください。そのまま使用されますと事故や故障の原因になります。

⚠ 注意

- 浴室や湿気の多い所に置かないでください。絶縁劣化により感電する恐れがあります。
- 可燃性物体の上に絶対に置かないでください。
- 整髪以外の使用、小児や乳幼児への使用は避けてください。やけどや火災の原因になる恐れがあります。
- 落下、転倒、強い衝撃を与えるなど乱暴な取り扱いはしないでください。感電・事故の原因になる恐れがあります。
- ご使用後は電源スイッチを OFF にしてください。
- 発熱プレートの温度が下がったことを確認してから保管してください。

ご使用方法

■ご使用前に

乾いた髪にご使用ください。また十分にブラッシングして抜け毛を取り除いてください。

1. 単三電池を本体にセットします。
(電池は別途お買い求めください)
2. 電源スイッチを入れます。
※約 60 秒以降使用可能です。
※電源スイッチを ON にし、キャップをした状態でもう片面を温めてからご使用ください。
3. 3cm 幅程度の毛束を取りプレート中央に髪を挟みます。
※毛束が多すぎるときれいに仕上がりません。
均一に伸ばすためにも 3cm 幅以内が目安です。
4. 髪を挟んだままアイロンをまっすぐ毛先へと滑らせます。
※しっかり伸ばしたいときは、2～3 秒程度プレスし(押え)ながら滑らせてください。
※滑らせる途中、一部分に 3 秒以上止めないでください。髪を傷めてしまう恐れがあります。
5. ご使用後は電源スイッチを OFF にしてください。

電池のセット方法

1. 電池カバーを外します。
電池カバーの先端のギザギザ部分を指先で押しながら、引き上げてください。
※本体を無理に広げすぎると、根元が破損する恐れがあります。
※本製品に電池をセット、または取り外す際には取扱いに十分ご注意ください。
2. 単三電池 2 個をセットします。
3. 電池カバーを閉めます。

■電池取扱いのご注意

液漏れや破裂の可能性がありますので、下記項目をお守りください。

- ・電池は新しいものと古いもの、種類、銘柄の異なるものを混入しないでください。
- ・電池のプラスとマイナスを逆に入れてください。
- ・使い切った直後の電池は非常に熱くなっているため、取り外す際は十分にご注意ください。

■連続使用可能時間とプレート温度について(目安)

アルカリ単三電池 2 本使用の場合：約 25 分使用可能/温度は～ 150℃
単三充電電池 2 本使用の場合：約 30 分使用可能/温度は～ 180℃

- ※電池の種類・製造メーカーにより性能が異なり、使用時間・プレート温度も異なります。
- ※電池は付属していません。別途お買い求めください。
- ※使い切った電池は非常に高温となります。取り出す際は十分にご注意ください。

本体仕様 ●●●●●●●●●●



株式会社 Amavilla

〒101-0065 東京都千代田区西神田 2-5-7 神田中央ビル 605
TEL 03-6265-6723 【修理】 TEL : 054-645-4000